



Rapid – Oberfläche

Arbeitsanweisung für Holzböden und -treppen im Objekt:

Rapid-Oberfläche heißt: ein kompletter Oberflächenaufbau an einem Tag, geeignet für den Privat- und Objektbereich.

Lesen Sie vor Arbeitsbeginn die „Allgemeine Hinweise für den Oberflächenaufbau im Objekt“

NATURHAUS Produkte lösemittel- und cobaltfrei

- **Sperrgrund**, Art.Nr. 00240,
- **Decköl**, Art.Nr. 10214,
- **Verdünnung für Öle**, Art.Nr. 00560

Arbeitsgeräte und Hilfsmittel:

- Schleifgitterleinen* Körnung 60, 80, 100, 120, 150
- Farbwanne*, Teleskopstange*,
- Malerroller Orange*, 10 cm und 30 cm breit,
- Abrollgitter aus Kunststoff*
- Flächenpinsel,
- FloorMac*, Einscheiben-Bodenmaschine > 40 Kg (EBM)* oder Mehrscheiben-Bodenmaschine
- Superpad* Grün und Weiß für FloorMac und EBM
- Normalpad* Grün und Weiß für Exzentrerschleifer
- Torktücher*
- Floorliner*

* diese Produkte erhalten Sie im Naturhaus

Holzvorbereitung:

Glatte Oberflächen: letzter Feinschliff im Objekt, Fläche und Ränder

- Körnung 150 mit Einscheibenmaschine,
- Körnung 100 mit Mehrscheibenmaschine

Ränder/Treppen: Körnung 120 Exzenter-/Schwingschleifer/Rotex; Handschliff mit K 180

Muss grob vorgeschliffen werden, dann die Körnungen in aufsteigender Reihenfolge einsetzen, richtig ist zum Beispiel: K 80; K 100; K 120; K 150 keine Sprünge in der Korngröße, falsch ist: K 60, K 100

Vorgrundierung:

Sperrgrund, verarbeitungsfertig eingestellt

in Farbwanne gießen, Malerroller gut benetzen und Überschuss am Abrollgitter abrollen; in Holzmaserrichtung abrollen und verteilen. Um Spritzer zu vermeiden arbeiten Sie sorgfältig und achtsam vor allem in den Randbereichen.

Auftragsmenge: für alle Holzarten 60-80 ml/m²

Ziel: gleichmäßige Benetzung der Holzfläche

Trockenzeit ca. 60 Min. mit Bodenheizung 19-20°C ca. 30 Min.

Zwischenbeschichtung:

Glättschliff: mit FloorMac oder EBM + Superpad Grün oder Schleifgitter Körnung 150; Schleifstaub entfernen

Wiederholung der Vorgrundierung; Auftragsmenge ca. 30-40 ml/m²



Rapid – Oberfläche

Arbeitsanweisung für Holzböden und -treppen im Objekt:

Endbeschichtung:

NATURHAUS Decköl gut aufrühren

Ein mit Decköl gut benetztem Torktuch oder Tuch unter einem weißen Superpad mittels EBM Verteilen.

Ziel: gleichmäßige dünne Benetzung der Holzfläche

Auftragsmenge: 6 - 8 ml/m²

Materialüberstände vermeiden, bzw. vor dem Einschleifen entfernen

Polieren: Mit FloorMac oder EBM und Superpad weiß + Torktuch

Ziel: Die Oberfläche fühlt sich nahezu trocken an, darf nicht schmieren.

Trockenzeit 4-8 Std. am besten über Nacht

Danach können alle Einrichtungsgegenstände eingestellt werden,

Die Oberfläche ist nach 14 Tagen voll belastbar

Reinigung und Pflege: Siehe Reinigungs- und Pflegeanweisung für Böden und Treppen

Reinigen der Arbeitsgeräte:

- Malerroller, Wanne, Pinsel, Abrollgitter und andere Gegenstände sofort nach Gebrauch mit sehr warmem Wasser gut reinigen.

Auf- und eingetrockneter Sperrgrund kann nur mit 10 %iger Zitronensäure entfernt werden.

- Gegenstände die mit Decköl benetzt wurden, sind sofort mit der *Verdünnung für Öle* zu reinigen.

Schützen Sie in der Vorbereitung durch Abdeckung Wände, fest montierte Fußbodenleisten, Türstöcke, angrenzenden Fliesen- und Teppichböden usw. vor Spritzer!

Weitere Informationen, sowie technische Daten, Sicherheitsbestimmungen und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern.

Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns am besten telefonisch oder schicken Sie uns eine E-Mail. Telefonnummer und E-Mail Adresse finden Sie unten in der Fußzeile.

Ihr Naturhaus Team.